

# LES ACCESSOIRES



Notre offre élargie d'accessoires permet de répondre à toutes les utilisations et de simplifier les tâches ménagères.

## Les accessoires livrés avec la centrale

	POIGNÉE CONFORT PLASTIQUE code 31042063	POIGNÉE PLASTIQUE code 31042064	CANNE TÉLESCOPIQUE CHROMÉE code 31040049	CANNE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM VERNI code 31042066	FLEXIBLE 8 M code 31040001	BROSSE TOUS SOLS STANDARD code 31040042	BROSSE TOUS SOLS CONFORT code 31040044	CAPTEUR FIN code 31040014	CAPTEUR TISSU code 31040013	BROSSE COMBINÉE code 31042012	BROSSE RADIATEUR code 31040015	SUPPORT FLEXIBLE code 31040026
130	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300 Nature	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
600 Nature	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### BROSSE TOUS SOLS



Code 31040044

Pour nettoyer les grandes surfaces, 2 positions de réglage qui s'adaptent à tous les types de revêtements. Moquette : brosse rentrée. Sol dur : brosse sortie.

### BROSSE COMBINÉE



Code 31042012

La brosse combinée avec ses poils souples nettoie parfaitement les surfaces lisses, fragiles ou facilement rayables. Avec sa partie capteur tissu elle nettoie tentures, coussins, fauteuils...  
Livrée avec les modèles GA 300 Nature et GA 600 Nature.

### CAPTEUR TISSU



Code 31040013

Le capteur tissu est destiné aux nettoyages des tentures, des coussins, des fauteuils, etc...

### CAPTEUR FIN



Code 31040014

L'utilisation du capteur fin facilite le nettoyage des petites surfaces peu accessibles.

### BROSSE RADIATEUR



Code 31040015

Idéale pour brosser les endroits difficiles d'accès, la brosse radiateur se fixe en bout du capteur fin. Livrée avec les GA 300 Nature et GA 600 Nature.

### CANNE TÉLESCOPIQUE



Code 31042066

Facile à ranger, la canne télescopique peut varier de 0,5 m à 1 m. En aluminium verni (GA 600 Nature) ou chromée (GA 130, GA 200, GA 300 Nature).

### FLEXIBLE DE 8 MÈTRES



Code 31040001

Le flexible souple de 8 m offre un grand rayon d'action. Facile d'utilisation et indéformable, il fait le lien entre l'ensemble de nettoyage et la prise d'aspiration.

### POIGNÉE CONFORT PLASTIQUE



Code 31042063

La poignée confort (GA 300 et 600 Nature) ou standard (GA 130 et 200) est vissée sur le flexible. Elle permet de recevoir la canne télescopique ou directement les différentes brosses. Une bague pivotante assure le réglage du débit.