

Majorque

PRISE EN MAIN  
**RAPIDE**



**Boîtier de commande :**

- 1 Visualiser les informations
- 2 Activer le ventilateur/séchage
- 3 Accéder aux réglages
- 4 Mise en marche/arrêt chauffage
- 5 Augmenter/naviguer
- 6 Diminuer/naviguer
- 7 Valider

1

**Je mets en marche l'appareil**

- ▶ Pour **démarrer le produit**, appuyez sur 
- ▶ Pour **activer l'écran**, appuyez sur n'importe quelle touche
- ▶ Pour régler **la date du jour et l'heure** :



## 2

### Je choisis mon mode de chauffage

#### FONCTION BOOST :

accélère la chauffe de la pièce.

► Pour **mettre en marche** :



Je sélectionne  
la durée  
du Boost



► Pour **arrêter la fonction BOOST** avant la fin de la durée choisie :



Je descends  
jusqu'à 0



#### FONCTION SÉCHAGE :

accélère le séchage des serviettes.

► Pour **mettre en marche** :



Je sélectionne  
la durée  
du séchage



► Pour **arrêter la fonction Séchage** avant la fin de la durée choisie :



Je descends  
jusqu'à 0



## 3

### J'utilise la programmation interne

La programmation interne permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Par défaut, le mode de programmation est activé. Vous pouvez régler les périodes de température CONFORT et ECO.

► Pour **désactiver la programmation** :



Je sélectionne  
NON



► Pour **modifier la programmation** :



Je sélectionne  
OUI



Je sélectionne  
le jour de la semaine



Je sélectionne  
l'heure



Je sélectionne  
CONFORT ou ÉCO

