Gamme Sentinel Kinetic Fonctionnalités BMS





Ce manuel s'applique à tous les modèles de la gamme Sentinel Kinetic.

Fonctionnalités BMS de la Gamme Sentinel Kinetic

A lire conjointement au document Installation et Mise en route du modèle.

The Sentinel Kinetic Range of MVHR units can be controlled and monitored by a BMS system. It does not use any BMS networking software but is simply a node on any network used. It has an RJ11 socket.

Un système BMS peut gérer les actions suivantes:

- 1) Mettre l'appareil complétement off ou on. Généralement le cas quand un signal est reçu par un système d'alarme incendie, car il est nécessaire de couper la ventilation.
- 2) Donner un signal 0-10V à une entrée proportionnelle pour controler le débit entre la vitesse normale et boost.
- 3) Connecter via les bornes à une entrée d'interrupteur pour augmenter de la vitesse normale vers la vitesse boost.
- 4) Donner un signal 240V à l'entrée LS pour augmenter de la vitesse normale à la vitesse boost.
- 5) En plus, certaines données pourraient être transmises à un BMS pour utilisation dans les calculs ou l'affichage de débits ou de consommation d'énergie de la ventilation.

Ces 5 actions sont décrites en détails ci-dessous.

1) Mettre l'appareil complétement off ou on.

Connecter le système BMS à une prise J5 sur le panneau de controle en utilisant l'articlecorrespondant (code production 439309) qui est un adaptateur RJ11 vers RS232.Broche 1 - Jaune+5VBroche 2 - VertDonnées hors du KineticBroche 3 - RougeDonnées dans le KineticBroche 4 - Noir0V

Les données sont aus niveaux RS232 avec les paramètres: transmission 9600, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt et pas de parité.

Sur réception de la chaine de caractères "Sentinel Stop", l'unité s'arrêtera.

Sur réception de la chaine de caractères "Sentinel Start", l'unité démarera.

L'unité reconnaitra ces entrées en répétant la chaine reçue et le numéro de série de l'unité.

L'écran (voir section "Mise en service – Ecran BMS") indiquera BMS FAN OFF quand il a été arrêté avec cette commande.

Sur le menu Kinetic à 'BMS' (voir section "Mise en service – Ecran BMS"), il y a une lecture du nombre d'octets reçus dernièrement ainsi que les 16 premiers octets de la mémoire tampon d'entrée de données.

L'unité est tolérante de 2 ou 3 octets non liés avant ou après la chaine de commande.

2) Donner un signal 0-10V à une entrée proportionnelle.

Voir section "Installation électrique" et "Mise en service - Ecran Proportionnel 1".

Utilisez une sortie du BMS pour générer un signal 0 à 10V. Il existe 2 connexions d'entrées proportionnelles et l'une comme l'autre peut être utilisée.

L'entrée proportionnelle a différents facteurs de mise à l'échelle en fonction du type d'entrée. Si l'Humidité est choisie, alors le % d'HR est aussi le pourcentage de 10V. En d'autres termes, 60% représentent 6V.

La logique est la suivante:

Tension inférieure à la valeur "normale" : l'unité fonctionne à une vitesse normale.

Tension entre les valeurs "normale" et "boost" : l'unité fonctionne à une vitesse proportionnelle entre les 2 limites.

Tension supérieure à la valeur "boost" : l'unité fonctionne à la vitesse boost.

Il est recommandé que la valeur "normale" soit réglée sur 25% d'HR (2.5V) et "boost" soit réglée sur 90% d'HR (9.0V). Ce sont les limites supérieures et inférieures et donneront le plus large éventail de contrôle.

3) Connecter via les bornes à une entrée d'interrupteur.

Voir section "Installation électrique".

Utilisez une sortie du BMS pour commuter au travers une des paires de bornes de l'interrupteur. Il existe 5 entrées de commutateur et n'importe laquelle d'entre elles peut être utilisée.

4) Donner un signal 240V à l'entrée LS.

Voir section "Installation électrique".

Utilisez une sortie du BMS pour commuter un relais envoyant 240V en direct vers la

connection LS. Le LS est pré-cablé dans le câble volant attaché qui contient le secteur et la mise à la terre.

5) Data that could be output to a BMS

At the date of this document no other functions or data are available.

However, the following data is used internally and could be made available if a software change was made.

0 Supply motor	flow	PWM %	RPM					
1 Extract motor	flow	PWM %	RPM					
2 T1 supply J4	С	fault				-9 to 45	below ++	- above 1 s/c 4 o/c
3 T2 extract J5	С	fault				-9 to 45	below ++	+ above 2 s/c 8 o/c
4 Internal sensor	RH	С	average	RH 5 minu	tes ago	5 min tim	er	00 00 = no sensor
5 Switch lines		LS	timer	СН	timer	1 closed	0 open	
6 S/W1	raw	0 no link	1 link 2 we	est	1 closed () open	west %	west time
7 S/W2	raw	0 no link	1 link 2 we	est	1 closed () open	west %	west time
8 S/W3	raw	0 no link	1 link 2 we	est	1 closed () open	west %	west time
9 SW4	raw	1 closed	0 open					
10 SW4	raw	1 closed	0 open					
11 Wireless		raw	1 fitted 0	not fitted r	x nibble co	unt 1,2,3,	4,16 receiv	ved byte [addr 0 to 3 purge 0 1 time 5 m units]
nibble timer								
12 Wireless		T0 timer			pin#1 – se	ecurity acc	cess code	digits – all 10 if not set
13 Wireless		T1 timer			pin#4			
14 Wireless		T2 timer			pin#2			
15 Wireless		T3 timer			pin#3			
16 Wireless		T4 timer			pin# - dun	nmy digit		
17 P1		raw	0 RH 1 C	O2 2 T	scaled			
18 P2		raw	0 RH 1 C	:O2 2 T	scaled			
19 24V monitor	1 ok 0 fau	ılt						
20 West/normal	raw 2 west 1 link 0 no link							
21 Pressure 1		raw						
22 Pressure 2		raw						
23 Filter hours to go)							
24 Serial number								
25 Software version sk180/wired remote								
26 Reset	press set	to reset						

