

NOTICE DE MONTAGE

PAS DUOLIX



FAMILLE **4**
N°NM **4027**
DATE **Août 05**

INDICE
MODIF

-

GENERALITES

Les pièges à sons se montent directement par emboîtement sur les deux piquages plastiques des sorties d'air neuf et d'air vicié.

Bien les emboîter à fond pour assurer une bonne étanchéité. Si nécessaire, fixer les deux pièges à sons ensemble pour améliorer la tenue des pièces.

