




NOTICE DE MONTAGE

CAISSON DE DISTRIBUTION CLIP & GO




1. DESCRIPTION

Le caisson de distribution plastique modulable est composé de 16 piquages Ø 75, compatibles toutes sections. Prévoir des adaptateurs XAC pour des raccordements sur les conduits Ø 90 et les conduits semi-circulaires. Le piquage de raccordement multi-diamètres (160/150/125) est repositionnable sur le côté ou sur les deux faces du caisson.




2. DIMENSIONS ET ENTRAXES DE FIXATION




3. INSTALLATION DU PIQUAGE DE RACCORDEMENT MULTI-DIAMETRES

Adapter le piquage multi-diamètres au diamètre de votre réseau.



Monter le piquage sur le côté ou sur l'une des deux faces.


Visser le bouchon sur l'emplacement non utilisé.




4. RACCORDEMENTS DES CONDUITS



Attention à la position du joint.






Réduction XAC 50 x100 ou 60 x 130


click

3



2


click




1

Joint XJ 60 x 130 ou 50 x 100

Boucher les piquages non utilisés.



Exemple de réseau :



5. GARANTIE

Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après-vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.